

Настройка двух радиостанций PUXING PX-2R Plus с циклическим разносом частоты

Для всех каналов диапазона PMR

Для **1-й** радиостанции:

№ канала	Изображение на экране рации	Частота приёма	Частота передачи	Значение разноса	Знак разноса
1	PMR-1	446,00625	446,05625	0,05	+
2	PMR-2	446,01875	446,06875	0,05	+
3	PMR-3	446,03125	446,08125	0,05	+
4	PMR-4	446,04375	446,09375	0,05	+
5	PMR-5	446,05625	446,00625	0,05	-
6	PMR-6	446,06875	446,01875	0,05	-
7	PMR-7	446,08125	446,03125	0,05	-
8	PMR-8	446,09375	446,04375	0,05	-

Для **2-й** радиостанции:

№ канала	Изображение на экране рации	Частота приёма	Частота передачи	Значение разноса	Знак разноса
1	PMR-1	446,05625	446,00625	0,05	-
2	PMR-2	446,06875	446,01875	0,05	-
3	PMR-3	446,08125	446,03125	0,05	-
4	PMR-4	446,09375	446,04375	0,05	-
5	PMR-5	446,00625	446,05625	0,05	+
6	PMR-6	446,01875	446,06875	0,05	+
7	PMR-7	446,03125	446,08125	0,05	+
8	PMR-8	446,04375	446,09375	0,05	+

Для первых 8-ми каналов диапазона LPD

Для **1-й** радиостанции:

№ канала	Изображение на экране рации	Частота приёма	Частота передачи	Значение разноса	Знак разноса
1	LPD-1	433,075	433,175	00,100	+
2	LPD-2	433,100	433,200	00,100	+
3	LPD-3	433,125	433,225	00,100	+
4	LPD-4	433,150	433,250	00,100	+
5	LPD-5	433,175	433,075	00,100	-
6	LPD-6	433,200	433,100	00,100	-
7	LPD-7	433,225	433,125	00,100	-
8	LPD-8	433,250	433,150	00,100	-

Для 2-й радиостанции:

№ канала	Изображение на экране рации	Частота приёма	Частота передачи	Значение разноса	Знак разноса
1	LPD-1	433,175	433,075	00,100	-
2	LPD-2	433,200	433,100	00,100	-
3	LPD-3	433,225	433,125	00,100	-
4	LPD-4	433,250	433,150	00,100	-
5	LPD-5	433,075	433,175	00,100	+
6	LPD-6	433,100	433,200	00,100	+
7	LPD-7	433,125	433,225	00,100	+
8	LPD-8	433,150	433,250	00,100	+