

1. ОБЩЕЕ
2. БЛОК ХУ10
3. БЛОК СХЕМА
СХЕМА ПРОВОДКИ
4. КОДИРОВАНИЕ КАНАЛОВ БЛОК НМ4
5. СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ ХФ8
6. БЛОК УСИЛЕНИЯ И УМОЖЕНИЯ КАНАЛЬНЫХ ЧАСТОТ D9A
7. УСИЛИТЕЛЬ РЧ И СМЕСИТЕЛЬ Н2С
8. БЛОК ПРАМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ G5A
9. КАСКАД НЧ И ШУМОПОДАВИТЕЛЬ КС2
10. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПРИЕМНИКА
11. МОДУЛЯТОР И СМЕСИТЕЛЬ N6B
12. ЗАДАЮЩИЙ КАСКАД РЧ, С1
13. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ, ВQ6
14. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПЕРЕДАТЧИКА
15. РЕГУЛЯТОР R3
16. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ MD3
17. МЕСТО УСТАНОВКИ
18. ПЕРЕНОСНОЙ ФУТЛЯР
19. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ