


Инструкция по настройке OPTIM VIKING

1. Собрать кабель для программирования.



2. Установить драйвер программатора Prolific PL-2303. Подключить программатор. В диспетчере устройств убедиться, что драйвер встал правильно, и в списке COM-портов появился PL-2303 USB to Serial port converter. Запомнить, под каким номером он прописался.
3. Программу настройки скопировать в любое удобное место на компьютере. Файл конфигурации **model.xml** должен лежать в той же папке, что и сама программа!
4. Запустить программу.
5. В левом нижнем углу окна программы выбрать номер COM-порта, соответствующий программатору.
6. Подключить программатор к станции в разъем тангенты.
7. Подать питание на станцию. Включить станцию.
8. Нажать в программе кнопку **READ**. В окошках появятся значения параметров.
9. При необходимости можно сохранить в файл текущие параметры.
10. Изменить требуемые параметры, после чего нажать кнопку **WRITE**.