



ハルスSW固定用足は半田面以下にカットしてから配線する。半田付ス。



HSC-050 CPU (94/03/14)

AE-300




AR-4000 Power Supply 部品面部品配置
(HSC-050)

注) 半田面部品の足は0.5mm以下に半田付けの事

AE-300/400


300-




AE-300/400

300-23

（パルスSW周波数は半田以下にカットしてから組立する。半田付）




HSC-050 CPU (94/03/24)



トリマー取付方向 20pF
CV500 (裏面取付)
Direction of trimmer (rear)

300-78

176264-9



AR-4000 BAND
HSC-050

AE-300

300-L9